

YOUR STYLE. YOUR FLOOR.



Live Natural
Live Satin
Live Matt
Live Pure

CZYSZCZENIE I PIEŁĘGNACJA

drewnianych podłóg BOEN

SPIS TREŚCI

Więcej informacji na stronie:
www.boen.pl

4 LIVE
NATURAL

8 LIVE
MATT

6 LIVE
SATIN

10 LIVE
PURE

CZYSZCZENIE I PIELEGNACJA PODŁÓG DREWNIANYCH BOEN

*Gratulacje! Dokonałeś najlepszego wyboru,
decydując się na drewnianą deskę
podłogową firmy BOEN.*

ZAPEWNIJ SWOJEJ PODŁODZE DREWNIANEJ NAJLEPSZĄ PIELEGNACJĘ I OCHRONĘ

Dzięki temu Twoja podłoga na długo zachowa swój wyjątkowy wygląd. Wysokiej jakości podłogi olejowane są chronione przed kurzem i brudem a ich pielęgnacja nie sprawia kłopotu. Oczywiście im dłużej podłoga wystawiona jest na użytkowanie, tym bardziej drewno podatne jest na zniszczenia i ścieranie się warstwy wierzchniej. Znaki użytkowania na powierzchni podłogi zawsze pojawiają się po pewnym czasie. Dlatego też rekomendujemy staranną i regularną pielęgnację podłogi.

Aby uniknąć wszelkich niepotrzebnych zadrapań i zniszczeń na powierzchni drewna zaleca się założenie specjalnych nakładek chroniących na nogi mebli, szczególnie w przypadku stołów i krzesel. Pod fotele na kółkach należy położyć specjalne maty chroniące. Przed drzwiami wejściowymi powinno umieścić się chodniczki i wycieraczki, tak, aby wchodząc brud pozostawał na nich i nie roznosił się po pomieszczeniu.

WKAZÓWKI DBANIA O PODŁOGĘ

1. Nie dopuść, aby bród gromadził się na podłodze

Przy drzwiach wejściowych połóż specjalny chodniczek lub wycieraczkę. Zalecamy zdejmowanie butów przed wejściem na podłogę.

2. Unikaj zadrapań i rys

Zabezpiecz nogi stołów i krzeseł przy pomocy specjalnych naklejek ochronnych.

3. Utrzymuj podłogę w czystości

Odkurzaj podłogę regularnie. Wszelkie płyny powinny być od razu wycierane z powierzchni podłogi, tak, aby nie dopuścić do wsiąknięcia się płynu w.

WARUNKI KLIMATYCZNE

Drewno jest naturalnie higroskopijnym materiałem, co oznacza, że jest w stanie zarówno wchłonać wilgoć, jak i ją oddać. Poziom wilgotności drewna cały czas dostosowuje się do otaczającego go środowiska (temperatury i poziomu wilgotności powietrza w pomieszczeniu). W pomieszczeniach codziennego użytku temperatura wynosi zwykle około 18 - 28 st.C. a poziom wilgotności powietrza oscyluje na wysokości 30 - 65 %. Dwu- i trzy warstwowe deski podłogowe firmy BOEN są idealnie przystosowane do takich warunków. W przypadku szerokich desek podłogowych BOEN rekomendujemy utrzymanie poziomu wilgotności na poziomie 40 - 65 % i temperatury takiej, jak podana powyżej. Wahaniami w poziomie wilgotności powietrza, spowodowane różnymi porami roku mogą sprawić, że powstaną szczeliny między deskami. Jeśli wilgotność powietrza jest np. zbyt niska (w zimowym sezonie grzewczym) wpływa to nie tylko na osobiste odczucia, ale też na deskę, która może przez to zmniejszać swoją objętość i przez to mogą powstawać szczeliny między deskami. Aby uniknąć sytuacji, w której poziom wilgotności w pomieszczeniu jest za niski rekomendujemy używanie specjalnych nawilżaczy powietrza.

OGRZEWANIE PODŁOGOWE

Ogrzewanie podłogowe i podłoga drewniana - czy takie połączenie jest w ogóle możliwe? Z doświadczenia wiemy, że tak. Co więcej takie połączenie może przynosić korzyści. Warunki klimatyczne w pomieszczeniach, w których zamontowane jest ogrzewanie podłogowe, a nie kaloryfery są ogólnie stabilniejsze. Wytrzymałość termiczna podłóg drewnianych jest niska, co oznacza, że przepuszczalność ciepła przez podłogę jest lekko utrudniona. Montaż ogrzewania podłogowego pod podłogą drewnianą jest bardzo opłacalny. Należy jednak wziąć pod uwagę, że gatunki drewna takie jak buk, klon, brzoza czy jatoba są bardziej podatne na działanie ciepła niż np. dąb. Dlatego też w przypadku podłóg wykonanych z tych gatunków bardziej prawdopodobne jest powstawanie szczelin między deskami. W związku z tym należy upewnić się, że warunki klimatyczne panujące w pomieszczeniu są optymalne dla podłogi. W przypadku ogrzewania podłogowego rekomendujemy stały montaż podłóg do systemu ogrzewania. Dzięki temu podłoga będzie bardziej stabilna.

OLEJOWOSK LIVE NATURAL

Olejowosk Live Natural jest środkiem zawierającym oleje oraz naturalnego pochodzenia woski. Dzięki nałożeniu podwójnej warstwy środka wniknie on głęboko w podłogę, gwarantując tym samym wysoką ochronę.

NA POCZĄTEK

Rekomendujemy nałożenie warstwy środka BOEN Oil Freshen Up zaraz po montażu podłogi. Nierozcieńczony środek należy nakładać na powierzchnię podłogi za pomocą bawełnianej, miękkiej szmatki. Jedna nakrętka środka wystarcza na około 4 m² powierzchni. Należy następnie odczekać, aż powierzchnia podłogi wyschnie a później wypolerować ją.

CZYSZCZENIE

Codziennie czyszczenie podłogi powinno odbywać się na sucho, za pomocą szczotki lub odkurzacza. Gdy podłoga wymaga umycia, należy rozcieńczyć 3 nakrętki środka BOEN Floor Soap w 5 litrach wody, a następnie umyć podłogę wilgotnym mopem. W przypadku mocno zabrudzonych podłóg można zwiększyć ilość środka dodawanego do wody (2 nakrętki na 1 litr wody).

PIELĘGNACJA

Środka BOEN Oil Freshen Up należy używać raz na jakiś czas. Dotyczy to przede wszystkim podłóg, które są często użytkowane i czyszczone. Środek ten sprawia, iż powierzchnie olejowane stają się odporne. Dzięki niemu powierzchnie podłóg nabierają z powrotem delikatnego, matowego i naturalnego połysku.

Przed nałożeniem środka podłoga powinna być sucha i czysta. Środek Oil Freshen Up należy rozprowadzać po powierzchni przy pomocy bawełnianej, miękkiej szmatki. Jedna nakrętka środka starcza na około 4 m² powierzchni. Należy odczekać, aż powierzchnia podłogi wyschnie a później wypolerować ją.

Jak często powinno stosować się ten środek?

- > W przypadku podłóg nie wystawionych na częste użytkowanie, np. w sypialniach i salonach: około 1 - 2 razy do roku.
- > W przypadku podłóg wystawionych na częste użytkowanie, np. w korytarzach czy biurach, w których znajduje się codziennie dużo osób: około 1 raz w miesiącu, w zależności od częstotliwości użytkowania.



INTENSYWNE CZYSZCZENIE I USUWANIE PŁAM

W celu umycia silnie zabrudzonych podłóg należy użyć środka BOEN Floor Soap i wody w silniejszym stężeniu (maksymalnie 1:1). Umyj dokładnie podłogę używając do tego wyżej wymienionego środka, a następnie przy pomocy mopa przetrzyj podłogę czystą wodą, aby pozbyć się pozostałości po brudzie i środku czyszczącym. Gdy podłoga całkowicie wyschnie, nałóż na jej powierzchnię warstwę środka BOEN Natural Oil. Aby pozbyć się uciążliwych plam i zadrapań rekomendujemy użycie specjalnego zestawu naprawczego.

Ważne

Gdy tylko zauważysz niepokojące zmiany na powierzchni podłogi, zalecamy jak najszybsze przeciwdziałanie im, przy pomocy środka BOEN Natural Oil. Dzięki temu podłoga zachowa dłużej swój optymalny wygląd. Jednakże upewnij się najpierw, czy zastosowałeś się do podanych powyżej instrukcji czyszczenia podłogi. Nasza rada: monter podłogi powinien raz na jakiś czas sprawdzać podłogę.

MIEJSCA PUBLICZNE

W przypadku, gdy podłoga znajduje się w często używanych miejscach, takich jak w: restauracjach, na schodach, sklepach czy wejściach hotelowych należy przykładać większą wagę do jej czyszczenia i pielęgnacji. Powinna być ona pokryta dodatkową warstwą środka BOEN Natural Oil. Częstsze pokrywanie podłogi specjalnym środkiem jest wskazane w przypadku powierzchni często używanych.

Środek BOEN Natural Oil powinien być nakładany cienką warstwą na powierzchnię podłogi przy pomocy wałka z mikrofibry lub specjalnej szczotki do podłogi firmy BOEN. Środek powinien zostać nałożony równomiernie na całą powierzchnię. Około 30 - 40 ml środka wystarcza na 1 metr kwadratowy podłogi. Ponadto, podłogi drewniane powinny być raz lub dwa razy do roku gruntownie myte i pokrywane środkiem BOEN Natural Oil (zgodnie z instrukcją podaną powyżej).

LAKIER LIVE SATIN

6 warstw tego produktu zostaje nałożonych na powierzchnię desek jeszcze w fabryce. Jest on wyjątkowo wytrzymały i nadaje podłodze jedwabistego wykończenia. Dzięki niemu pielęgnacja podłogi staje się łatwiejsza a jej powierzchnia jest wyjątkowo wytrzymała.

CZYSZCZENIE

Codziennie czyszczenie podłogi powinno odbywać się na sucho, za pomocą szczotki lub odkurzacza. Gdy podłoga wymaga umycia, należy rozcieńczyć 25 ml środka BOEN Floor Soap w 5 litrach wody, a następnie umyć podłogę wilgotnym mopem. W przypadku mocno zabrudzonych podłóg można zwiększyć ilość środka dodawanego do wody (2 nakrętki na 1 litr wody).

Bardziej uporczywy brud, którego trudno się pozbyć, taki jak plamy tłuszczu czy ślady obcasów należy usuwać poprzez gruntowne i dokładne umycie podłogi. Idealnym produktem w tym przypadku jest BOEN Remover. Po użyciu tego środka należy pokryć podłogę warstwą produktu BOEN Refresher.

PIELĘGNACJA

Do mycia lakierowanych podłóg drewnianych należy używać środka BOEN Refresher. Odświeża on stary i zmatowiały lakier, chroni powierzchnię podłogi i nadaje

jej jedwabście matowego błysku. Po jego zastosowaniu podłoga staje się również bardziej odporna na brud.

Przed użyciem środka należy upewnić się, że powierzchnia podłogi jest czysta oraz wolna od brudu, past czy wosku. Zaleca się nałożenie cienkiej, równej warstwy na podłogę, przy pomocy gąbki lub szmatki i pozostawić podłogę do wyschnięcia. Dopiero wtedy można ustawiać z powrotem meble i dywany. Środek BOEN Refresher jest również idealnym produktem do czyszczenia zabrudzeń miejscowych (plam).

Jak często powinno stosować się ten środek?

- > W przypadku podłóg nie wystawionych na częste użytkowanie, np. w sypialniach i salonach: około 1 raz w roku.
- > W przypadku podłóg wystawionych na częste użytkowanie, np. w korytarzach czy biurach, w których znajduje się codziennie dużo osób: około 2 razy do roku, w zależności od częstości użytkowania.

DOKŁADNE CZYSZCZENIE I USUWANIE PLAM

- > Uciążliwe plamy (wino, owoce, jagody, soki, napoje bezalkoholowe, piwo, kawa, herbata) - najlepiej usuwać je przy pomocy domowych środków czystości.
- > Brud taki jak: pasta do butów, ślady obcasów, smoła, asfalt, olej, tłuszcz, czekolada - najlepiej usuwać go przy pomocy spirytusu mineralnego (mała ilość, około 0,2 ml).
- > Brud taki jak: tusz, szminka - najlepiej usuwać go przy pomocy alkoholu (mała ilość, około 0,2 ml).
- > Plamy z krwi najlepiej usuwać przy pomocy zimnej wody.

Ważne

Gdy tylko zauważysz niepokojące zmiany na powierzchni podłogi, zalecamy jak najszybsze przeciwdziałanie.

Dzięki temu podłoga zachowa dłużej swój optymalny wygląd.

Nasza rada: monter podłogi powinien raz na jakiś czas sprawdzać podłogę.

MIEJSCA PUBLICZNE

W przypadku, gdy podłoga znajduje się w często używanych miejscach, takich jak restauracje, na schodach, sklepy czy wejścia hotelowe należy czyścić ją raz na tydzień.



LAKIER LIVE MATT

6 - warstwowy lakier Live Matt ma bardzo niski poziom połysku i sprawia, że podłoga wygląda na poolejowaną. Podłogi pokryte lakierem Live Matt mają wyjątkowo naturalny wygląd oraz są niezmiernie odporne na zadrapania i rysy.

CZYSZCZENIE

Codziennie czyszczenie podłogi powinno odbywać się na sucho, za pomocą szczotki lub odkurzacza. Gdy podłoga wymaga umycia, należy rozcieńczyć 25 ml środka BOEN Floor Cleaner w 5 litrach wody, a następnie umyć podłogę wilgotnym mopem. W przypadku mocno zabrudzonych podłóg można zwiększyć ilość środka dodawanego do wody (50 ml na 5 litrów wody).

Bardziej uporczywy brud, którego trudno się pozbyć, taki jak plamy tłuszczu czy ślady obcasów należy usuwać poprzez gruntowne i dokładne umycie podłogi. Idealnym produktem w tym przypadku jest BOEN Remover. Po użyciu tego środka należy pokryć podłogę warstwą produktu BOEN Refresher.

PIELĘGNACJA

Środek BOEN Polish Matt stworzony został specjalnie z myślą o czyszczeniu podłóg drewnianych i lakierowanych. Dzięki niemu powierzchnie podłóg nabierają z

powrotem delikatnego, matowego i naturalnego połysku oraz stają się bardziej odporne na brud.

Przed użyciem środka należy upewnić się, że powierzchnia podłogi jest czysta oraz wolna od brudu, past czy wosku. Zaleca się nałożenie cienkiej, równej warstwy na podłogę, przy pomocy gąbki lub szmatki i pozostawienie podłogi do wyschnięcia. Dopiero wtedy można ustawiać z powrotem meble i dywany. Środek BOEN Polish Matt jest również idealnym produktem do czyszczenia zabrudzeń miejscowych (plam).

Jak często powinno stosować się ten środek?

- > W przypadku podłóg nie wystawionych na częste użytkowanie, np. w sypialniach i salonach: około 1 raz w roku.
- > W przypadku podłóg wystawionych na częste użytkowanie, np. w korytarzach czy biurach, w których znajduje się codziennie dużo osób: około 2 razy do roku, w zależności od częstotliwości użytkowania.

DOKŁADNE CZYSZCZENIE I USUWANIE PŁAM

- > Uciążliwe plamy (wino, owoce, jagody, soki, napoje bezalkoholowe, piwo, kawa, herbata) - najlepiej usuwać je przy pomocy domowych środków czystości.
- > Brud taki jak: pasta do butów, ślady obcasów, smoła, asfalt, olej, tłuszcz, czekolada - najlepiej usuwać go przy pomocy spirytusu mineralnego (mała ilość, około 0,2 ml).
- > Brud taki jak: tusz, szminka - najlepiej usuwać go przy pomocy alkoholu (mała ilość, około 0,2 ml).
- > Plamy z krwi najlepiej usuwać przy pomocy zimnej wody.

Ważne

Gdy tylko zauważysz niepokojące zmiany na powierzchni podłogi, zalecamy jak najszybsze przeciwdziałanie im. Dzięki temu podłoga zachowa dłużej swój optymalny wygląd.

Nasza rada: monter podłogi powinien raz na jakiś czas sprawdzać podłogę.

MIEJSCA PUBLICZNE

W przypadku, gdy podłoga znajduje się w często używanych miejscach, takich jak restauracje, na schodach, sklepy czy wejścia hotelowe należy czyścić ją raz na tydzień.



LAKIER LIVE PURE

Podłoga drewniana pokryta lakierem Live Pure daje wrażenie naturalnego, surowego drewna. Dzięki temu lakierowi powierzchnia jest jasna a drewno odpowiednio zabezpieczone i wytrzymałe.

INNOWACJA

Dzięki użyciu najnowszych technologii lakier Live Pure sprawia, iż pokryta nim powierzchnia podłogi ma wygląd żywego, naturalnego drewna, a co więcej jest wyjątkowo odporna na kurz, brud i płyny. Jest również odporna na zmiany kolorystyki pod wpływem promieni UV, w porównaniu do standartowych lakierów i olejowosków. Znaczy to, że po nałożeniu warstwy lakieru Live Pure i w trakcie użytkowania podłogi nie jest potrzebna praktycznie żadna dodatkowa pielęgnacja.

CZYSZCZENIE

Codziennie czyszczenie podłogi powinno odbywać się na sucho, za pomocą szczotki lub odkurzacza. Gdy podłoga wymaga umycia, należy rozcieńczyć 25 ml środka BOEN Cleaner w 5 litrach wody, a następnie umyć podłogę wilgotnym mopem. W przypadku mocno zabrudzonych podłóg można zwiększyć ilość środka dodawanego do wody (50 ml na 5 litr wody).

Bardziej uporczywy brud, którego trudno się pozbyć, taki jak plamy tłuszczu czy ślady obcasów należy usuwać poprzez gruntowne i dokładne umycie podłogi. Idealnym produktem w tym przypadku jest BOEN Remover.

DOKŁADNE CZYSZCZENIE I USUWANIE PŁAM

- > Uciążliwe plamy (wino, owoce, jagody, soki, napoje bezalkoholowe, piwo, kawa, herbata) - najlepiej usuwać je przy pomocy domowych środków czystości.
- > Brud taki jak: pasta do butów, ślady obcasów, smoła, asfalt, olej, tłuszcz, czekolada - najlepiej usuwać go przy pomocy spirytusu mineralnego (mała ilość, około 0,2 ml).
- > Brud taki jak: tusz, szminka - najlepiej usuwać go przy pomocy alkoholu (mała ilość, około 0,2 ml).
- > Plamy z krwi najlepiej usuwać przy pomocy zimnej wody.

MIEJSCA PUBLICZNE

W przypadku, gdy podłoga znajduje się w często używanych miejscach, takich jak restauracje, na schodach, sklepy czy wejścia hotelowe należy czyścić ją częściej. Gruntowne mycie powinno odbywać się kilka razy do roku.



	POCZĄTKOWA PIELĘGNACJA	CZYSZCZENIE	
		CODZIENNE CZYSZCZENIE	REGULARNE CZYSZCZENIE
LAKIER LIVE SATIN		Szczotka / odkurzacz	Środek BOEN Cleaner w stosunku 1:200
LAKIER LIVE MATT		Szczotka / odkurzacz	Środek BOEN Cleaner w stosunku 1:200
LAKIER LIVE PURE		Szczotka / odkurzacz	Środek BOEN Cleaner w stosunku 1:200
OLEJOWOSK LIVE NATURAL	<i>Środek BOEN Oil Freshen Up jest rekomendowany jako dodatkowa ochrona</i>	Szczotka / odkurzacz	Środek BOEN Floor Soap w stosunku 1:200

PIELĘGNACJA		IGRUNTOWNE CZYSZCZENIE I PIELĘGNACJA (JEŚLI JEST WYMAGANE)	MIEJSCA PUBLICZNE np. restauracje, schody, sklepy, wejścia hotelowe
ŚREDNIE UŻYTKOWANIE np. w sypialni i salonie	CZĘSTE UŻYTKOWANIE np. w korytarzach i biurach, w których znajduje się codziennie dużo osób		
Środek BOEN Refresher około 1 - 2 razy do roku	Środek BOEN Refresher około 2 razy do roku	Remover + Refresher	Nakładaj produkt do pielęgnacji 1 raz w tygodniu.
Środek BOEN Polish Matt około 1 - 2 razy do roku	Środek BOEN Polish Matt około 2 razy do roku	Remover + Polish Matt	Nakładaj produkt do pielęgnacji 1 raz w tygodniu.
Nie wymagane	Nie wymagane	Remover	Należy zmatowić i polakierować raz jeszcze w razie konieczności.
Środek BOEN Oil Freshen Up około 1 - 2 razy do roku	Środek BOEN Oil Freshen Up około 1 raz w miesiącu	Środek BOEN Floor Soap w stosunku maksymalnie 1:1. Należy ponownie poolejować środkiem BOEN Natural Oil*	Pielęgnacja początkowa: za pomocą środka BOEN Natural Oil. Ponowne olejowanie: za pomocą środka BOEN Natural Oil. Gruntowne czyszczenie: 1 - 2 razy do roku.

* W przypadku podłóg z nałożonym pigmentem barwiącym, nie wolno dopuścić do sytuacji, w której pigment zostanie starty lub zatarty.

YOUR STYLE. YOUR FLOOR.



boen.pl