

Użytkowanie podłóg Finishparkiet:

Pielęgnacja i użytkowanie podłóg drewnianych:

Do konserwacji i pielęgnacji podłóg drewnianych należy używać tylko profesjonalnych środków pielęgnacyjnych, zalecanych przez producenta lub wykonawcę podłogi drewnianej. Pielęgnację należy powtarzać przez cały okres w zależności od użytkowania podłogi i intensywności zużycia. Dzięki temu będziemy mogli cieszyć się z pięknego wyglądu podłogi oraz znacznie przedłużymy jej żywotność. Aby utrzymać podłogę drewnianą w jak najlepszej kondycji, należy umieścić wycieraczki przy drzwiach wejściowych i przy wejściu z tarasu lub balkonu, na których będzie można oczyścić i ograniczyć ilość wnoszonego na butach piasku, błota, śniegu oraz wody. Wszystkie meble najlepiej podkleić filcem, a w przypadku obrotowych foteli zastosować specjalne kółka do drewnianych powierzchni lub maty ochronne z bezbarwnego polietylenu oraz starać się unikać chodzenia po podłodze w butach na szpilkach.

Podłogi lakierowane.

Na co dzień stosuj suche metody czyszczenia podłogi np. odkurzać używając specjalnej szczotki do parkietów lub zmiatać miękką zmiotką. Gdy jest to konieczne czyść podłogę wilgotną, dobrze wykręcona szmatką lub mopem. Nie można dopuszczać do zbytniego zawilgocenia paneli. Dla uzyskania najlepszych efektów stosuj środki pielęgnacyjne polecane przez producentów podłóg. Częstotliwość ścierania podłogi na mokro zależy od intensywności jej użytkowania i stopnia zabrudzenia.

Podłogi olejowoskowane.

Podłogę pokrytą olejowoskiem należy od samego początku starannie pielęgnować, używając odpowiednich środków. Należy często zmiatać miękką zmiotką lub odkurzać używając specjalnej szczotki do parkietów, a co jakiś czas przemywać wilgotną szmatką/mopem z użyciem odpowiednich środków pielęgnacyjnych. Użycie odpowiednich środków jest niezwykle istotne, ponieważ pozwala to na utworzenie warstwy ochronnej podłogi, która jest dodatkowym zabezpieczeniem przed trwałym zabrudzeniem i zużyciem. Podłogę należy poddać konserwacji gdy staje się ona wyraźniej trudniejsza do czyszczenia. W większości przypadków konserwacji dokonuje się dwukrotnie w pierwszym roku użytkowania podłogi, a następnie raz do roku. Dzięki temu deski zyskają dodatkową ochronę przed wilgocią, która mogłaby wnikać w głąb w miejscach połączeń. Każde ponowne zabezpieczenie powierzchni podłogi środkiem konserwującym zwiększa jej trwałość oraz odporność na zabrudzenia i wilgotność. Dlatego okres pomiędzy kolejnymi pracami konserwacyjnymi sukcesywnie ulega wydłużeniu.

UWAGA: Zbędne czyszczenie mycie podłogi na mokro przynosi więcej szkody niż pożytku, ponieważ częste przemywanie powoduje ścieranie warstwy ochronnej.

- Aby utrzymać podłogę drewnianą w jak najlepszej kondycji, należy umieścić wycieraczki przy drzwiach wejściowych i przy wejściu z tarasu lub balkonu, na których będzie można oczyścić i ograniczyć ilość wnoszonego na butach piasku, błota, śniegu oraz wody. Wszystkie meble najlepiej podkleić filcem, a w przypadku obrotowych foteli zastosować specjalne kółka do drewnianych powierzchni lub maty ochronne z bezbarwnego polietylenu oraz starać się unikać chodzenia po podłodze w butach na szpilkach.