



## **Instrukcja montażu desek warstwowych Ablux**

### **KONTROLA WZROKOWA**

Drewno jest produktem całkowicie naturalnym, więc każda deska, a także każdy element parkietu, ma inny kolor i wzór. Aby uzyskać żądany efekt, może być konieczne ułożenie parkietu z elementów z różnych opakowań. Mimo iż stosujemy rygorystyczne procedury kontroli jakości, nie jest możliwe całkowite wyeliminowanie defektów. Jeśli któryś z dostarczonych elementów odbiega jakością od pozostałych, prosimy zwrócić go dostawcy w celu dokonania bezpłatnej wymiany. Zalecamy obejrzenie poszczególnych elementów parkietu i odłożenie na bok tych z defektami. Zwrot już zamontowanych elementów nie jest możliwy.

### **MONTAŻ**

Elementy parkietu należy zamontować w idealnie prostej linii. Nie ma żadnych reguł dotyczących kierunku układania parkietu. Oznacza to, że możliwy jest montaż w dowolnym wybranym kierunku. Ułożenie parkietu na skos jest technicznie możliwe, ale wymaga więcej czasu i dodatkowych umiejętności.

Montaż należy rozpocząć od pierwszego elementu. W przypadku systemu z piórem i wpustem pióro powinno być zwrócone w stronę kolejnych elementów, a wpust w kierunku ściany. Z kolei w przypadku systemów UniClic i DropDown pióro powinno być zwrócone do ścian, a wpust z dłuższą częścią dolną — do kolejnych elementów. Do pierwszego elementu należy dodać kolejne, aż powstanie pierwszy rząd. Ostatni element w rzędzie należy odpowiednio skrócić, a boki należy w razie potrzeby przyciąć tak, aby pasowały do kształtu ściany. Sąsiadujące ze sobą rzędy muszą się rozpoczynać od elementu o długości różniącej się od elementu przyległego o minimum 40 cm.

#### **System UniClic**

Pióro przy dłuższej krawędzi należy włożyć pod kątem we wpust w początkowym rzędzie, a następnie należy docisnąć element w dół i delikatnie przemieścić w płaszczyźnie poziomej za pomocą dobijaka. Zaczyna się zawsze od dłuższej krawędzi. Istnieje możliwość zastosowania kleju, ale nie jest to konieczne.

#### **System DropDown**

Dłuższą krawędź wsuwa się i dociska w dół, jak w powyższym systemie. Końce łączą się ze sobą podczas dociskania w dół. Aby zapewnić pewne osadzenie, należy delikatnie dobić elementy od góry. Można zastosować klej, ale nie jest to wymagane.

Aby uzyskać odpowiednią dylatację, przy wszystkich ścianach umieszcza się drewniane elementy dystansowe. Po zamontowaniu ostatniego elementu parkietu należy usunąć wszystkie elementy dystansowe. Wystające fragmenty izolacji paroszczelnej przycina się na wysokości powierzchni ułożonego parkietu. Szczeliny dylatacyjne należy zakryć listwami przypodłogowymi, listwami progowymi lub otuliną do rur. Z powierzchni trzeba usunąć wszystkie luźne zanieczyszczenia.